
di volio



LAPTOP STAND
DV-1930LS

10'

- CZ Stojan na notebook
- DE Laptopständer
- EN Laptop stand
- FR Support pour ordinateur portable
- PL Podstawka pod laptop
- SK Stojan na notebook
- UA Підставка для ноутбука

Scan me
di-volio.com

CZ NÁVOD K POUŽITÍ 1

DE BEDIENUNGSANLEITUNG 3

EN INSTRUCTION 5

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION 7

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI 9

SK NÁVOD NA POUŽITIE 11

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 13

MONTÁŽ / MONTAGE / ASSEMBLY / INSTALLATION / MONTAŻ / MONTÁŽ / УСТАНОВКА 15

CZ Doporučení a informace o produktu

PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCNOST.

1. Plné bezpečnosti a účinnosti používání lze dosáhnout pouze tehdy, pokud je stojan na notebook sestaven a používán v souladu s návodem. Zajistěte, aby byli uživatelé produktu informováni o všech omezeních, varováních a bezpečnostních opatřeních. Neodpovídáme za problémy nebo zranění vzniklá v důsledku používání v rozporu s tímto návodem.
2. Podstavec na notebook smí být používán výhradně k určenému účelu – pouze pro domácí použití a pouze dospělými osobami. Nepoužívejte jej na veřejných místech. Neuchovávejte výrobek na místech přístupných dětem. Nezletilé osoby smí výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
3. Výrobek používejte výhradně v domácím prostředí při pokojové teplotě.
4. V místě montáže umístěte pod výrobek vhodnou ochrannou podložku (např. gumovou podložku, dřevěnou desku apod.), aby nedošlo ke znečištění.
5. Umístěte stojan na notebook na vodorovný, stabilní, rovný, čistý a volný povrch bez dalších předmětů.
6. Před zahájením používání zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a zda jsou všechny jeho součásti správně umístěny.
7. Při nastavování držte ruce, prsty a jiné předměty mimo dosah pohyblivých částí.
8. Neopírejte se o pracovní plochu ani na ni netlačte při zvedání nebo spouštění – může dojít k narušení funkce mechanismu.
9. Neprovádějte žádné úpravy ani modifikace stojanu na notebook kromě těch, které jsou popsány v tomto návodu. V případě problémů kontaktujte servis (kontaktní údaje jsou uvedeny v další části návodu).
10. Pravidelné čištění stojanu na notebook pomáhá udržet jeho estetiku a funkčnost. Výrobek lze čistit běžnými čisticími prostředky na bázi mýdla. Prach a nečistoty odstraňujte mírně navlhčeným hadříkem nebo jemným čisticím prostředkem zředěným v teplé vodě, poté osušte.
11. Nepřekračujte maximální povolené zatížení uvedené v tomto návodu.

CZ Záruka

Záruční podmínky

1. Zákazník má následující možnosti uplatnění reklamace:
   - prostřednictvím kroků na webové stránce: **https://di-volio.com/cz/reklamace/**
   - písemně na adresu:
     Hegen Česko s.r.o.
     Stavbařů 2201/36
     734 01 Karviná-Mizerov
     Česká republika
   - e-mailem: **obchod@di-volio.com**
2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud je třeba poslat produkt na opravu do zahraničí nebo dovézt náhradní díly ze zahraničí, oprava může trvat déle.
3. Použije se právo země, do které bylo zboží dodáno, včetně záručních ustanovení. Neplatí Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
4. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním.

CZ Ochrana životního prostředí

Tento výrobek je dodáván v obalu, aby byl chráněn před možným poškozením během přepravy. Obaly jsou vyrobené ze surovin, které lze recyklovat. Tyto materiály vyhazujte podle jejich typu.

DE Empfehlungen und Produktinformationen

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN. BEHALTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN.

1. Die vollständige Sicherheit und Wirksamkeit der Nutzung kann nur gewährleistet werden, wenn der Laptopständer gemäß der Anleitung montiert und verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer über sämtliche Einschränkungen, Warnhinweise und Sicherheitsmaßnahmen informiert sind. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.
2. Der Laptopständer darf ausschließlich bestimmungsgemäß verwendet werden – nur für den häuslichen Gebrauch und ausschließlich durch Erwachsene. Die Nutzung an öffentlichen Orten ist untersagt. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Minderjährige dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
3. Das Produkt ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich bei Raumtemperatur vorgesehen.
4. Platzieren Sie im Montagebereich eine geeignete Unterlage (z. B. Gummimatte, Holzunterlage usw.), um Verschmutzungen zu vermeiden.
5. Stellen Sie den Laptopständer auf eine horizontale, stabile, ebene, saubere und freie Oberfläche.
6. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob das Produkt vollständig ist und alle Komponenten korrekt montiert sind.
7. Halten Sie bei Einstellarbeiten Hände, Finger und andere Gegenstände von beweglichen Teilen fern.
8. Lehnen Sie sich nicht auf die Ablagefläche und üben Sie keinen Druck aus, während Sie den Ständer anheben oder absenken – dies kann die Funktion des Mechanismus beeinträchtigen.
9. Nehmen Sie keine Einstellungen oder Modifikationen am Laptopständer vor, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind. Wenden Sie sich bei Problemen an den Kundendienst (Kontaktdaten siehe weitere Anleitung).
10. Eine regelmäßige Reinigung des Laptopständers trägt zur Erhaltung von Optik und Funktionalität bei. Das Produkt kann mit handelsüblichen seifenbasierten Reinigungsmitteln gereinigt werden. Staub oder Verschmutzungen mit einem leicht feuchten Tuch oder einem milden, in warmem Wasser verdünnten Reinigungsmittel entfernen und anschließend trocken wischen.
11. Überschreiten Sie nicht die in dieser Anleitung angegebene maximal zulässige Belastung.

DE Gewährleistung

Gewährleistungsbedingungen

1. Sie haben folgende Möglichkeiten, um Ihre Reklamation zu melden:
   - via Reklamationsformular auf der Internetseite
   - schriftlich an folgende Adresse:
     Hegen Deutschland GmbH
     Chausseestraße 80D
     17321 Löcknitz
     Deutschland
   - via E-Mail

	Reklamationsformular	E-mail
DE	di-volio.com/de/reklamation	shop@di-volio.com
AT	di-volio.com/at/reklamation	shop@di-volio.com

2. Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, werden im Regelfall innerhalb von 14 Werktagen ab dem Zustelldatum des mangelhaften Artikels kostenlos beseitigt. Falls das Gerät zur Reparatur ins Ausland geschickt oder Ersatzteile aus dem Ausland beschafft werden müssen, kann die Reparatur länger dauern.
3. Es gilt das Recht des Landes, einschließlich der Gewährleistungsbestimmungen, in das die Ware geliefert wird. UN-Kaufrecht gilt nicht.
4. Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Benutzung entstanden sind.

DE Umweltschutz

Dieses Produkt wird in einer Verpackung geliefert, um es vor möglichen Transportschäden zu schützen. Die Verpackung ist unverarbeitetes Rohmaterial und kann recycelt werden. Entsorgen Sie diese nach den geltenden Vorschriften der örtlichen Abfallentsorgung.

EN Guidelines and information about the product

BEFORE USE THE PRODUCT, READ THE WHOLE INSTRUCTION CAREFULLY.
KEEP THE INSTRUCTION FOR THE FUTURE.

1. Full safety and effective use can only be achieved if the laptop stand is assembled and used in accordance with the instructions. Ensure that all users are informed of all limitations, warnings, and safety precautions. We accept no liability for damage or injury resulting from use that does not comply with this manual.
2. The laptop stand may only be used for its intended purpose – for domestic use only and by adults only. Do not use in public places. Do not leave the product in areas accessible to children. Minors must use the product only under adult supervision.
3. The product is intended for indoor use only at room temperature.
4. Place a suitable protective base (e.g. rubber mat, wooden board, etc.) under the product in the installation area to prevent soiling.
5. Position the laptop stand on a horizontal, stable, level, clean, and unobstructed surface.
6. Before use, check that the product is complete and that all components are correctly installed.
7. During adjustment, keep hands, fingers, and other objects away from moving parts.
8. Do not lean on or apply pressure to the surface while raising or lowering the stand, as this may interfere with the mechanism.
9. Do not perform any adjustments or modifications to the laptop stand other than those described in this manual. In case of problems, contact customer service (contact details are provided later in the manual).
10. Regular cleaning of the laptop stand helps maintain its appearance and functionality. The product may be cleaned using commonly available soap-based cleaning agents. Dust or dirt should be removed with a slightly damp cloth or a mild detergent diluted in warm water, then wiped dry.
11. Do not exceed the maximum permissible load specified in this manual.

EN Warranty

Warranty conditions

1. Customer has the following options for submitting a complaint:
   - by filling the form on website: **https://dakohome.co.uk/info/complaint**
   - in writing to the correspondence address:
     Dako Furniture Ltd
     Unit 6 Airfield Industrial Estate
     IP25 7SD
     Shipdham
     United Kingdom
   - by an email: **info@dakohome.co.uk**
2. Defects revealed during the warranty period will be removed free of charge within 14 working days from the date of delivery of device. If it is necessary to send product for repair abroad or to import spare parts from abroad, the repair period may be extended.
3. The law of the country to which the goods were delivered shall apply, including warranty rules. CISG does not apply.
4. The warranty does not cover damage caused by improper use.

EN Environmental protection



This item has been packaged to protect it from potential damage during shipping. The packaging can be recycled. Discard these materials according to their type.

FR Recommandations et informations sur le produit

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR LES RÉFÉRENCES FUTURES.

1. La sécurité complète et l'efficacité d'utilisation ne peuvent être garanties que si le support pour ordinateur portable est assemblé et utilisé conformément au mode d'emploi. Veillez à ce que tous les utilisateurs soient informés de l'ensemble des limitations, avertissements et mesures de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation non conforme au présent manuel.
2. Le support pour ordinateur portable doit être utilisé uniquement conformément à sa destination – exclusivement pour un usage domestique et par des adultes. Ne pas utiliser dans des lieux publics. Ne pas laisser le produit à la portée des enfants. Les mineurs doivent utiliser le produit uniquement sous la surveillance d'un adulte.
3. Le produit est destiné exclusivement à une utilisation en intérieur, à température ambiante.
4. Placez une base de protection appropriée (par exemple un tapis en caoutchouc, une base en bois, etc.) sous le produit dans la zone de montage afin d'éviter toute salissure.
5. Installez le support pour ordinateur portable sur une surface horizontale, stable, plane, propre et dégagée.
6. Avant la mise en service, vérifiez que le produit est complet et que toutes les pièces sont correctement positionnées.
7. Lors des réglages, maintenez les mains, les doigts et tout autre objet à l'écart des éléments mobiles.
8. Ne vous appuyez pas sur le plateau et n'exercez aucune pression lors de la montée ou de la descente, afin de ne pas perturber le fonctionnement du mécanisme.
9. N'effectuez aucun réglage ni modification du support pour ordinateur portable autres que ceux décrits dans ce manuel. En cas de problème, contactez le service après-vente (coordonnées fournies plus loin dans le manuel).
10. Un nettoyage régulier du support pour ordinateur portable contribue à préserver son esthétique et sa fonctionnalité. Le produit peut être nettoyé à l'aide de détergents courants à base de savon. En cas de poussière ou de salissures, essuyez avec un chiffon légèrement humide ou utilisez un produit doux dilué dans de l'eau tiède, puis séchez.
11. Ne dépassez pas la charge maximale admissible indiquée dans ce manuel.

FR Garantie

Conditions de garantie

1. Le client a les possibilités suivantes pour signaler une réclamation:
   - via le formulaire de réclamation sur le site web : **https://di-volio.com/de/reklamation/**
   - par écrit à l'adresse suivante:
     Hegen Deutschland GmbH
     Chausseestraße 80D
     17321 Löcknitz
     Allemagne
   - par e-mail : **shop@di-volio.com**
2. Les défauts survenus pendant la période de garantie seront généralement réparés gratuitement dans un délai de 14 jours ouvrables à compter de la date de livraison du produit défectueux. Si l'envoi de l'appareil pour réparation à l'étranger ou l'importation de pièces de rechange de l'étranger est nécessaire, la réparation peut prendre plus de temps.
3. La loi du pays de livraison des marchandises s'applique, y compris les dispositions relatives à la garantie. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.
4. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte.

FR Protection de l'environnement



Ce produit est fourni dans un emballage pour le protéger de tout dommage pendant le transport. L'emballage est une matière première non transformée et peut être recyclé. Jeter ces matériaux selon leur type.

PL Zalecenia i informacje o produkcie

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU, PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ.

1. Pełne bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania mogą zostać osiągnięte pod warunkiem złożenia i użytkowania podstawki pod laptop zgodnie z instrukcją. Pamiętaj, aby użytkownicy produktu zostali poinformowani o wszystkich ograniczeniach, ostrzeżeniach i środkach ostrożności. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy lub obrażenia spowodowane postępowaniem niezgodnym z zasadami określonymi w niniejszej instrukcji.
2. Podstavec na notebook smí být používán výhradně k určenému účelu – pouze pro domácí použití a pouze dospělými osobami. Nepoužívejte jej na veřejných místech. Neuchovávejte výrobek na místech přístupných dětem. Nezletilé osoby smí výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
3. Produkt należy używać wyłącznie w warunkach domowych, w temperaturze pokojowej.
4. Umieść odpowiednią podstawę (np. gumową matę, drewnianą podstawę itp.) pod produktem w obszarze montażu, aby uniknąć zabrudzenia.
5. Ustaw podstawkę pod laptop na poziomej, stabilnej, równej, czystej i wolnej od innych przedmiotów powierzchni.
6. Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy produkt jest kompletny oraz czy wszystkie jego części znajdują się na swoich miejscach.
7. Podczas regulacji trzymaj dłonie, palce i inne przedmioty z dala od ruchomych elementów.
8. Nie opieraj się na blacie ani nie naciskaj go podczas podnoszenia lub opuszczania – może to zakłócić działanie mechanizmu.
9. Nie dokonuj żadnych regulacji ani modyfikacji podstawki pod laptop oprócz opisanych w niniejszej instrukcji. W razie problemów skontaktuj się z serwisem (dane kontaktowe podane są w dalszej części instrukcji).
10. Regularne czyszczenie podstawki pod laptop pomoże w utrzymaniu jej estetyki i funkcjonalności. Produkt można czyścić za pomocą dostępnych środków na bazie mydła. W przypadku pojawienia się kurzu lub zabrudzeń najlepiej przetrzeć go lekko wilgotną szmatką lub zastosować rozcieńczony w ciepłej wodzie łagodny środek myjący, a następnie wytrzeć do sucha.
11. Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia określonego w niniejszej instrukcji.

PL Gwarancja

Warunki gwarancji

1. Klient ma następujące możliwości zgłoszenia reklamacji:
   - za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej: **https://di-volio.com/pl/reklamacja/**
   - pisemnie na adres korespondencyjny:
     di volio S.A.
     ul. Długa 24 lok. LU8
     31-146 Kraków
     Polska
   - pocztą elektroniczną: **sklep@di-volio.com**
2. Wady powstałe w okresie gwarancyjnym będą zazwyczaj usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego produktu. W przypadku konieczności wysłania produktu do naprawy za granicę lub sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, naprawa może potrwać dłużej.
3. Zastosowanie ma prawo kraju, do którego dostarczono towar, w tym przepisy dotyczące gwarancji. Konwencja CISG nie ma zastosowania.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.

PL Ochrona środowiska



Ten produkt jest dostarczany w opakowaniu, by uchronić go od ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. Opakowania są surowcami nieprzetworzonymi i mogą być recyklowane. Wyrzucaj te materiały według ich rodzaju.

SK Odporúčania a informácie o produkte

PRED POUŽITÍM PRODUKTU SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

1. Úplnú bezpečnosť a účinnosť používania je možné dosiahnuť iba v prípade, že je stojan na notebook zostavený a používaný v súlade s návodom. Uistite sa, že používatelia produktu sú informovaní o všetkých obmedzeniach, upozorneniach a bezpečnostných opatreniach. Nenesieme zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené používaním v rozpore s týmto návodom.
2. Podstavec na notebook je možné používať výlučne na určený účel – len na domáce použitie a len dospelými osobami. Nepoužívajte ho na verejných miestach. Neumiestňujte výrobok na miesta prístupné deťom. Maloletí môžu výrobok používať len pod dohľadom dospelej osoby.
3. Pod výrobok v mieste montáže umiestnite vhodnú ochrannú podložku (napr. gumovú podložku, drevenú dosku a pod.), aby ste zabránili znečisteniu.
4. Stojan na notebook umiestnite na vodorovný, stabilný, rovný, čistý a voľný povrch.
5. Pred použitím skontrolujte, či je výrobok kompletný a či sú všetky jeho časti správne osadené.
6. Počas nastavovania držte ruky, prsty a iné predmety mimo dosahu pohyblivých častí.
7. Neopierajte sa o pracovnú plochu ani na ňu netlačte pri zdvíhaní alebo spúšťaní – môže to narušiť funkciu mechanizmu.
8. Nevykonávajte žiadne úpravy ani modifikácie stojana na notebook okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto návode. V prípade problémov kontaktujte servis (kontaktné údaje sú uvedené v ďalšej časti návodu).
9. Pravidelné čistenie stojana na notebook pomáha udržiavať jeho vzhľad a funkčnosť. Výrobok je možné čistiť bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami na báze mydla. Prach alebo nečistoty odstráňte mierne navlhčenou handričkou alebo jemným čistiacim prostriedkom zriedeným v teplej vode a následne osušte.
10. Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie uvedené v tomto návode.

SK Záruka

Záručné podmienky

1. Zákazník má nasledujúce možnosti uplatnenia reklamácie:
   - prostredníctvom krokov na webovej stránke: **https://di-volio.com/sk/reklamacia/**
   - písemně na adresu
     Hegen Česko s. r. o.
     Stavbařů 2201/36
     734 01 Karviná-Mizerov
     Česká republika
   - e-mailom: **info@di-volio.com**
2. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak je potrebné poslať produkt na opravu do zahraničia alebo doviezť náhradné diely zo zahraničia, oprava môže trvať dlhšie.
3. Použije sa právo krajiny, do ktorej bol tovar dodaný, vrátane záručných ustanovení. Neplatí Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym používaním.

SK Ochrana životného prostredia

Tento produkt sa dodáva v obale, ktorý ho chráni pred možným poškodením počas prepravy. Obal je vyrobený zo surovín, ktoré je možné recyklovať. Tieto obaly vyhadzujte a trieďte podľa ich typu.

UA Рекомендації та інформація про товар

БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ПОВНІСТЮ. ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

1. Повна безпека та ефективність використання можуть бути досягнуті лише за умови складання та експлуатації підставки для ноутбука відповідно до цієї інструкції. Переконайтеся, що всі користувачі проінформовані про всі обмеження, попередження та заходи безпеки. Ми не несемо відповідальності за проблеми або травми, спричинені використанням виробу з порушенням вимог цієї інструкції.
2. Підставку для ноутбука дозволено використовувати виключно за призначенням – лише для домашнього використання та лише дорослими особами. Забороняється використання у громадських місцях. Не залишайте виріб у місцях, доступних для дітей. Неповнолітні повинні користуватися виробом лише під наглядом дорослих.
3. Виріб призначений виключно для використання в приміщенні за кімнатної температури.
4. У зоні встановлення розмістіть під виробом відповідну захисну основу (наприклад, гумовий килимок, дерев'яну підкладку тощо), щоб уникнути забруднення.
5. Встановіть підставку для ноутбука на горизонтальну, стабільну, рівну, чисту поверхню без сторонніх предметів.
6. Перед початком використання перевірте комплектність виробу та правильність встановлення всіх його елементів.
7. Під час регулювання тримайте руки, пальці та інші предмети подалі від рухомих частин.
8. Не спирайтеся на поверхню та не чиніть тиску під час піднімання або опускання підставки, оскільки це може порушити роботу механізму.
9. Не виконуйте жодних регулювань або модифікацій підставки для ноутбука, окрім тих, що описані в цій інструкції. У разі виникнення проблем зверніться до сервісної служби (контактні дані наведені далі в інструкції).
10. Регулярне очищення підставки для ноутбука допоможе зберегти її зовнішній вигляд і функціональність. Виріб можна очищати доступними мийними засобами на основі мила. У разі появи пилу або забруднень протирайте поверхню злегка вологою тканиною або використовуйте м'який мийний засіб, розведений у теплій воді, після чого витріть насухо.
11. Не перевищуйте максимально допустиме навантаження, зазначене в цій інструкції.

UA Гарантія

Умови гарантії

1. Покупець має наступні варіанти подання скарги:
   - через форму заповнення рекламаційного формуляру на сайті.
   - письмово на адресу:
     електронною поштою: **info@divolio.com.ua**
2. Дефекти або пошкодження обладнання, виявлені протягом гарантійного періоду, будуть усунені безкоштовно протягом 14 робочих днів з дати доставки обладнання до сервісу. Якщо вам потрібно привезти деталі з-за кордону, термін ремонту може бути продовжений.
3. Всі гарантійні умови виконуються за законодавством країни, куди було доставлено товар, включаючи гарантійні положення. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів не застосовується.
4. Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання.

UA Охорона навколишнього середовища


Цей виріб поставляється в упаковці, для захисту від можливих пошкоджень під час транспортування. Упаковка є необробленою сировиною і може бути перероблена. Позбудьтеся цих матеріалів відповідно до їх типу.

Seznam dílů / Stückliste / Liste de pièces / List of parts / Lista części / Zoznam dielov / Список деталей


A		×1


Montáž / Montage / Assembly / Installation / Montaż / Montáž / Установка

1/1




Nastavení / Höhenverstellung / Adjustment / Réglage / Regulacja / Nastavenie / Установка





Maximální zatížení / Maximale Belastung / Maximum Load / Charge maximale / Maksymalne obciążenie / Maximálne zaťaženie / Максимальне навантаження



di volio



Made in China